

**1****LISTE DES OPERATIONS :
MOTEUR****XM
100-000/1**

1

NUMERO DE L'OPERATION	DESIGNATION	VEHICULE		
		XM	XM V6	XM D12
	Famille Moteur	XU 10	ZPJ	XUD 11
XM 100-000/1	Liste des opérations : Moteur			
XM 100-000/2	Outillage	X	X	X
XM 100-00/1	Caractéristiques et points particuliers du Moteur XU10 (4 Cyl.) R6A	X		
XM 100-00/2	Caractéristiques et points particuliers du Moteur ZPJ (6 cyl.) SFZ		X	
XM 100-00/3	Caractéristiques et points particuliers du Moteur XUD11 (Diesel) P9A			X
XM 100-00/4	Caractéristiques et points particuliers du Moteur XUD11 Turbo (Diesel) P8A			X
XM 100-00/5	Caractéristiques et points particuliers du Moteur XU10 (4 cyl.) Carbu R2A	X		
XM 100-00/6	Caractéristique et points particuliers du Moteur ZPJ4 (6 cyl.) SKZ		X	
XM 100-00/7	Caractéristiques et points particuliers du Moteur ZPJ (6 cyl.) S6A		X	
XM 100-00/8	Caractéristiques et points particuliers du Moteur XU10 (4 cyl.) RFZ	X		
XM 100-00/9	Caractéristiques et points particuliers du Moteur XU10 (4 cyl.) RDZ	X		
XM 100-00/10	Caractéristiques et points particuliers du Moteur XUD11 Turbo (Diesel) PHZ			X
XM 100-1/1	Dépose et pose de l'ensemble moteur - boîte de vitesses XU10 (4 cyl.)	X		
XM 100-1/2	Dépose et pose de l'ensemble moteur - boîte de vitesses ZPJ (6 cyl.)		X	
XM 100-1/3	Dépose et pose de l'ensemble moteur - boîte de vitesses XUD11 (Diesel)			X
XM 112-1/2	Dépose et pose des culasses sur véhicule Moteur ZPJ (6 cyl.)		X	

2

XM
100-000/1LISTE DES OPERATIONS :
MOTEUR

1



NUMERO DE L'OPERATION	DESIGNATION	VEHICULE		
		XM	XM V6	XM D12
		Famille Moteur XU 10	ZPJ	XUD 11
XM 122-0/1	Contrôle du calage de la distribution Moteur XU10 (4 cyl.)	X		
XM 122-0/2	Calage et contrôle de la distribution Moteur ZPJ (6 cyl.)		X	
XM 122-0/3	Contrôle du calage de la distribution Moteur XUD11 (Diesel)			X
XM 122-0/4	Calage et contrôle de la distribution Moteur ZPJ4 (24 S)		X	
XM 122-1/1	Dépose et pose de la courroie de distribution sur véhicule Moteur XU10 (4 cyl.)	X		
XM 122-1/2	Dépose et pose des chaînes de distribution Moteur ZPJ (6 cyl.)		X	
XM 122-1/3	Dépose et pose des chaînes de distribution sur véhicule Moteur ZPJ (6 cyl.)		X	
XM 122-1/4	Dépose et pose de la courroie de distribution sur véhicule Moteur XUD11 (Diesel)			X
XM 124-0/1	Contrôle et réglage du jeu entre came et poussoir de soupape Moteur XU10 (4 cyl.)	X		
XM 133-00/1	Caractéristiques et points particuliers des supports Moteur XU10 (4 cyl.)	X		
XM 133-00/2	Caractéristiques et points particuliers des supports Moteur ZPJ (6 cyl.)		X	
XM 133-00/3	Caractéristiques et points particuliers des supports Moteur XUD11 (Diesel)			X
XM 180-00/1	Caractéristiques et points particuliers des échappements Moteur XU10 (4 cyl.)	X		
XM 180-00/2	Caractéristiques et points particuliers des échappements Moteur ZPJ (6 cyl.)		X	
XM 180-00/3	Caractéristiques et points particuliers des échappements Moteur XUD11 (Diesel)			X
XM 180-3/1	Remise en état de l'échappement du Moteur ZPJ (6 cyl.)		X	
XM 180-3/2	Remise en état de l'échappement du Moteur XUD11 (Diesel)			X



1

**LISTE DES OPERATIONS :
MOTEUR**

**XM
100-000/1**

3

NUMERO DE L'OPERATION	DESIGNATION	VEHICULE		
		XM	XM V6	XM D12
		Famille Moteur	XU 10	ZPJ
XM 220-00/1	Circuit de graissage et contrôle de la pression d'huile Moteur XU10 (4 cyl.)	X		
XM 220-00/2	Circuit de graissage et contrôle de la pression d'huile Moteur ZPJ (6 cyl.)		X	
XM 220-00/3	Circuit de graissage et contrôle de la pression d'huile Moteur XUD11 (Diesel)			X
XM 222-1/2	Dépose et pose d'une pompe à huile Moteur ZPJ (6 cyl.)		X	
XM 230-00/1	Caractéristiques, Remplissage et Purge du circuit de refroidissement Moteur XU10 (4 cyl.)	X		
XM 230-00/2	Caractéristiques, Remplissage et Purge du circuit de refroidissement Moteur ZPJ (6 cyl.)		X	
XM 230-00/3	Caractéristiques, Remplissage et Purge du circuit de refroidissement Moteur XUD11 (Diesel)			X
XM 231-1/2	Dépose et pose de la pompe à eau Moteur ZPJ (6 cyl.)		X	
XM 250-0/1	Tension des courroies Moteurs XU10 (4 cyl.) XUD11 (Diesel)	X		X
XM 250-0/2	Tension des courroies Moteur ZPJ (6 cyl.)		X	